



SmartHome temperatur- och fuktighetsmätare

SMART TEMPERATUR-/FUKTIGHETSSENSOR

Beskrivning av produktserien

Airam SmartHome är en serie med olika produkter som underlättar din vardag. Med SmartHome temperatur- och fuktighetsmätaren kan du följa data om inomhusluftens temperatur och fuktighet var du vill! Para mätaren med en annan SmartHome-produkt och använd den för att utlösa andra funktioner i ditt hem! Du kan t.ex. para mätaren med en glaspanelvärmare och starta uppvärmningen automatiskt när temperaturen sjunker under den gräns du fastställt. Anordningen visar dessutom belysningsnivå och klockslag. SmartHome-produkterna kopplas till hemmets eller stugans WiFi-nät och anordningarna styrs med den lättanvända Airam SmartHome-applikationen. Applikationens användningsspråk är antingen finska, svenska eller engelska, beroende på telefonens inställningar.

Tekniska detaljer

Airam SmartHome temperatur- och fuktighetsmätare. Anslut anordningen till ditt WiFi-hemnätverk och styr med den lättanvända Airam SmartHome-appen. Anordningen har klockfunktion och den mäter även belysningsnivån. Para ihop anordningen i appen med en annan SmartHome-produkt och skapa regler mellan anordningarna. Du kan använda mätaren för att utlösa andra funktioner, såsom att ljuset tänds när belysningsnivån sjunker eller att uppvärmningen startar när temperaturen sjunker. Skala för identifiering av ljusnivån: 0 Lux ~ 157000 Lux. Driftstemperatur: 0 °C ~ 60 °C. Fuktmätningsområde: 0 % ~ 100. 2 x AA batterier, ingår ej.

Antal i förpackning

Förpackning 4 st
Låda 48 st

Nr 9471179



6 435200 303875

